

瞬間湯沸器 お湯が出ない

スタート

その他ガス機器は使えますか？

YES

NO

お知らせサインが点滅して「安全装置が作動しました」とアナウンスが流れた。

YES

NO

ガスメーター遮断の可能性あり。ガスメーターを復帰させ、再度確認をお願いいたします。※ガスメーターの復帰方法につきましては「故障かな？」と思ったら(トップページ中段)をご参照下さい。

不完全燃焼防止装置が作動しています。ご使用を中止し、室内換気をしてから再度点火操作をしてください。改善されない場合は弊社までご連絡ください。

※3回以上連続で作動すると、瞬間湯沸器の使用ができなくなり、点検が必要となります。

点火動作時[チッチッチ]と音はしますか？

YES

NO

ガス栓は開いていますか？

YES

NO

電池切れの可能性がります。電池(アルカリ電池)の交換をし、再度確認してください。

給水栓・給湯栓は開いていますか？

YES

NO

元栓を開けて再度確認してください。

部屋の換気をして再度点火操作を試みてください。また温度調節ダイヤルを「ノズル掃除」の位置まで数回動かしてください。それでも改善されなければ、弊社までご連絡ください。

全開にして再度確認してください。